

Drehen Sie den Wasserhaupthahn, die Wohnungsabspernung oder die beiden Eckventile unter dem Waschbecken oder der Abwasch zu, um den Druck von der Armatur zu nehmen.

Bei einer so genannten Zweigriffarmatur (Warm- und Kaltwasser separat aufzudrehen) ist wahrscheinlich die Dichtung im Oberteil der Armatur abgenutzt.

Zum Auswechseln der schwarzen Dichtung den Griff vom Oberteil ziehen und das Oberteil aus der Armatur schrauben. Kommen Sie mit dem Oberteil zu uns, wir haben die passende Dichtung.

Sollte der Wasserhahn nach dem Wiedereinbau trotzdem weiter tropfen, rufen Sie uns an, wir kümmern uns fachmännisch darum.

Bei älteren Armaturen ist allerdings zu überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, eine neue Armatur anzuschaffen. Das Ausfräsen eines Armaturensitzes kostet auch Arbeitszeit!



Wasserhaupthahn
Hausabspernung mit Wasserzähler



Wohnungsabspernung:
Kann auch eine verchromte
Unterputzarmatur sein!



Eckventile unter dem
Waschbecken mit Sifon



Bei **Einhandmischern** brauchen Sie eine neue Kartusche. Die bekommen Sie bei uns. Allerdings müssen wir wissen, um welches Fabrikat es sich handelt. Schicken Sie uns einfach ein Foto der Armatur (des Wasserhahns), dann können wir diesen Innenteil bestellen, sofern wir diesen nicht auf Lager haben.

Noch ein Wasserräuber:



Beobachten Sie Ihren **Unterputz – Spülkasten!** Auch hier kann einmal eine Dichtung alt werden und ständig Wasser durchlassen. Das kostet Sie viel Wasser und Ihre Wasserrechnung wird ständig ansteigen - einmal Teuerungen ausgenommen.

Am besten sehen Sie das, bevor Sie die Toilette benutzen! Wenn Sie da ein kleines Rinnsal beobachten, dann ist es höchste Zeit, die Dichtung zu tauschen. Den Tausch der Dichtung sollten Sie in diesem Fall uns überlassen. Das ist gar nicht so einfach.